

C:0 M:100 Y:100 K:0

Afmetingen: 320 x 51 mm

Voorkant

FlinQ Wereld Reis Adapter

Met 2x USB-poorten

Maak FlinQ-stijl hier

Product & Basisfuncties USB-oplader:

USB-oplader

Tweemaal USB-poort max 2.1A total

Gebruik 1 USB-poort met 2.1A max. output

Gebruik 2 USB-poorten beiden met 1A max. output

Open de knop

Oplader:

LED Licht status:

LED aan: Normale werking

LED knippert: Unplug een van de apparaten en check de status van de indicator opnieuw.

Landen specifieke schuiven

Landen specifieke Plug

**Compatibiliteit**

Australisch/Chinees

USA/Amerikaans

VK/Brits

EU/Europees

Deze 2 USB Wereldreisadapter is geschikt voor de meeste 2-polige stekkers van beschermingsklasse. Het is de veiligste manier om uw draagbare, niet-geaarde apparaten over de hele wereld aan te sluiten. Bovendien kunt u het bovenste USB-gedeelte gebruiken om uw USB-apparaten snel op te laden. Het kan worden gebruikt bij een breed scala aan apparaten, waaronder: mobiele telefoons, tablets, mp3-spelers, digitale camera's, GPS's, PDA's, reisluidsprekers enz. De adapter dekt meer dan 150 landen met US/EU/UK/AUS-stekkers. Ingebouwde veiligheidsschermen beschermen gebruikers tegen directe aanraking van levende delen binnenin.

Opmerking: dit product werkt mogelijk niet met bepaalde krachtige apparaten, zoals speciale haardrogers, strijkijzers of verwarmingstoestellen. Controleer voor gebruik het etiket van uw apparaat om te zien of minder dan 6A vereist is!

**Basisgebruik**

5 3 1 2 4

Voor gebruik, plaats alle schuiven aan de zijkant precies terug in hun startpositie.

- (1) Schuif de gewenste schuifregelaar helemaal naar voren totdat deze op zijn plaats klikt.
- (2) Controleer of de uitgangsspanning en -stroom van toepassing is op uw apparaat / apparaten, kijk voor gebruik op het etiket. Sluit de apparaatstekker of lader aan op de adapter.
- (3) Sluit de adapter aan op het lokale stroomnetwerk.
- (4) Druk na gebruik op de knop.
- (5) en verplaats de schuif volledig terug naar de startpositie en klik deze op zijn plaats.

1 2

Ingebouwd vervangend zekeringscompartiment: Om het compartiment te openen, duwt u het deksel opzij totdat dit loskomt en de optionele zekeringen toegankelijk worden.

- (1) Wanneer een overbelasting zal optreden, kan deze zekering worden vervangen, wanneer dat nodig is om de reisplug weer correct te laten werken en weer stroom te krijgen. Draai de zekering naar rechts om de zekering te vervangen
- (2) Koop een nieuw exemplaar om opnieuw te gebruiken wanneer nodig!

## **USB-Oplader**

1 2

Sluit de USB-lader aan op de adapter. Sluit de apparaatspecifieke USB-oplaadkabel aan op de USB-poort (1).

De USB-oplader kan worden gebruikt op elektrische systemen rond de wereld en met een variabel ingangsspanningsbereik van 100-240 Volt.

De USB-lader kan ook zonder de adapter worden gebruikt in landen die de standaard VS/Amerikaanse socket (2) gebruiken.

6

## **Back**

### Vorzorgsmaatregelen

- Gebruik de adapter niet als de behuizing beschadigd is.
- Stel de adapter niet bloot aan enige vorm van vloeistof of vocht.
- Deze adapter mag niet worden gecombineerd met een andere adapter.
- Deze adapter converteert geen spanning. De ingangsspanning van het apparaat dat u wilt aansluiten, moet overeenkomen met de lokale stroomvoorziening en netwerkspanning.
- Gebruik alleen T6.3A om oververhitting te voorkomen door lonten (keramiek of glas).
- Blijf uit de buurt van kinderen. Dit is geen speelgoed!
- Koppel de adapter los van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Bij onjuist gebruik van de adapter vervalt automatisch de fabrieksgarantie. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.

U moet deze instructies bewaren voor toekomstig gebruik.

7

**VOORZICHTIG: Misbruik kan leiden tot elektrische schokken! Controleer voor gebruik of de uitgangsspanning en -stroom compatibel zijn! UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS! NIET GEBRUIKEN IN VOCHTIGE / NATTE OMGEVINGEN! NIET DEMONTEREN! STOPPEN WANNEER NIET IN GEBRUIK! NIET GEBRUIKEN MET ELEKTRISCHE APPARATEN DIE EEN AARDVERBINDING VEREISEN!**

8

## **Compatibele Landen**

Afghanistan

Albanië

Algerije

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua / Barbuda

Argentinië

Armenië

Aruba

Australië

Azerbeidzjan  
Azoren  
Bahamas  
Bahrein  
Balearen  
Bangladesh  
Barbados  
België  
Belize  
Benin  
Bermuda  
Bhutan  
Birma (Birma)  
Bolivia  
Bosnië-Herzegovina  
Botswana  
Brazilië  
Brunei  
Bulgarije  
Burkina Faso  
Burundi  
Cambodja  
Canada  
Canarische eilanden  
Cayman eilanden  
Centraal Afrikaanse Republiek  
Chili  
China  
Colombia  
Cook eilanden  
Costa Rica

Cuba  
Cyprus  
Democratische Republiek Congo  
Denemarken  
Djibouti  
Dominica  
Dominicaanse Republiek  
Duitsland  
Ecuador  
Egypte  
El Salvador  
Equatoriaal-Guinea  
Eritrea  
Estland  
Ethiopië  
Falkland Eilanden  
Faeröer eilanden  
Fiji  
Filippijnen  
Finland  
Frankrijk  
Frans Guyana

9

Gabon  
Gambia  
Georgië  
Ghana  
Gibraltar  
Griekenland

Groenland  
Grenada  
Guadeloupe  
Guam  
Guatemala  
Guinea  
Guinee-Bissau  
Guyana  
Haïti  
Honduras  
Hong Kong  
Hongarije  
IJsland  
Indië  
Indonesië  
Irak  
Ierland  
Isle of Man  
Israël  
Italië  
Ivoorkust  
Jamaica  
Japan  
Jemen  
Jordanië  
Kaapverdië  
Kameroen  
Kanaaleilanden  
Kazachstan  
Kenia  
Kiribati

Kroatië  
Kuwait  
Kirgizië  
Laos  
Letland  
Libanon  
Liberia  
Liechtenstein  
Litouwen  
Luxemburg  
Maagdelijke eilanden  
Macau  
Macedonië  
Madagascar  
Madeira  
Malawi  
Maleisië  
Maldiven  
Mali  
Malta  
Mauritanië  
Mauritius  
Mexico  
Micronesië  
Moldavië  
Monaco  
Mongolië  
Montenegro  
Montserrat  
Marokko  
Mozambique



Nauru

Nepal

Nederland

Nederlandse Antillen

Nieuw-Caledonië

Nieuw Zeeland

Noord Korea

10

Nicaragua

Niger

Nigeria

Noorwegen

Oeganda

Oekraïne

Oezbekistan

Okinawa

Oman

Oost Timor

Oostenrijk

Pakistan

Panama

Papoea Nieuw-Guinea

Paraguay

Peru

Polen

Portugal

Puerto Rico

Qatar

Republiek Congo

Roemenië

Russische Federatie  
Rwanda  
Samoa  
Samoa (Amerikaans deel)  
Saoedi-Arabië  
Senegal  
Servië  
Seychellen  
Sierra Leone  
Singapore  
Slowakije  
Slovenië  
Somalië  
Spanje  
Sri Lanka  
St.Kitts-Nevis  
St Lucia  
St. Vincent en de Grenadines  
Soedan  
Suriname  
Syrië  
Tahiti  
Taiwan  
Tadzjikistan  
Tanzania  
Thailand  
Tonga  
Trinidad en Tobago  
Tsjaad  
Tsjechië  
Tunesië

Turkije  
Turkmenistan  
Unie van de Comoren  
Verenigde Arabische Emiraten  
Verenigd Koninkrijk  
Verenigde Staten van Amerika  
Uruguay  
Vanuatu  
Venezuela  
Vietnam  
Wit-Rusland  
Zambia  
Zimbabwe  
Zuid-Afrika  
Zuid Korea  
Zweden  
Zwitserland

11

**Voorzichtigheid:**

Lees voor gebruik deze instructie aandachtig door! Dit product converteert geen spanning (AC-AC), om mogelijke schade aan uw apparaat of andere veiligheidsrisico's te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het stopcontact dat u van plan bent te gebruiken de juiste spanning heeft om uw apparaat te laten werken - VOORDAT u deze adapter gebruikt.

Elk land heeft zijn eigen voorschriften met betrekking tot het gebruik van reisadapters, controleer voor gebruik elk land.

Geen aarding! Dit product is alleen voor gebruik met niet-geaarde of dubbel geïsoleerde apparaten.

## **Vorzorgsmaatregelen**

- Gebruik de adapter niet als de behuizing beschadigd is.
- Stel de adapter niet bloot aan enige vorm van vloeistof of vocht.
- Deze adapter mag niet worden gecombineerd met een andere adapter.
- Deze adapter converteert geen spanning; de ingangsspanning van het apparaat dat u wilt aansluiten, moet overeenkomen met de lokale netspanning.
- Gebruik alleen type T6.3A om oververhitting te voorkomen door lonten (keramiek of glas).
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Koppel de adapter los van het stopcontact en het elektrische circuit wanneer u deze niet gebruikt. Onjuist gebruik van de adapter maakt de garantie van de fabrikant automatisch ongeldig. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade.
- U moet deze instructies bewaren voor toekomstig gebruik.

## Usb oplader

1 2

Sluit de USB-lader aan op de adapter. Sluit de apparaatspecifieke USB-oplaadkabel aan op de USB-poort (1).

De USB-lader kan worden gebruikt op elektrische systemen over de hele wereld. Met een variabel ingangsspanningsbereik van 100-240 Volt.

De USB-oplader kan ook zonder de adapter worden gebruikt in landen die de standaard Amerikaanse aansluiting (2) gebruiken.

1 2

Zekeringscompartiment vervangen: Om het compartiment te openen, duwt u het deksel opzij totdat het loskomt en de optionele zekeringen toegankelijk worden (1)

Draai de zekeringskap naar rechts (2) om de zekering te vervangen.

## **Basisgebruik**

5 3 1 2 4

Verplaats voor gebruik alle schuiven aan de zijkanten volledig terug naar hun startpositie (1). Schuif de gewenste schuifregelaar naar voren totdat deze op zijn plaats klikt (2).

Sluit de apparaatstekker of lader aan op de adapter (3). Sluit de adapter aan op het lokale stroomnetwerk (4). Druk na gebruik op de knop (5) en verplaats de schuif helemaal terug naar de startpositie.

Productoverzicht & Basisfuncties

Usb oplader

Usb oplader

Dubbele USB-poort

Ontgrendelknop

Adapter

LED lichten

LED continu: normale operatie.

LED knippert:

ontkoppel een apparaat en controleer de statusindicator opnieuw vanwege overbelasting

schuif

Landspecifieke stekker

**Compatibiliteit:** Australië, China, Verenigde Staten, Groot-Brittannië & Europa

De wereldreisadapter 2 is geschikt voor gebruik met de meeste 2-polige stekkers van beschermingsklasse II. Het is de veilige manier om uw draagbare, niet-geaarde apparaten over de hele wereld aan te sluiten. Bovendien kunt u de USB-top gebruiken om uw USB-apparaten snel op te laden. Het kan worden gebruikt met een scala aan apparaten, waaronder: MP3-spelers, digitale camera's, mobiele telefoons, GPS's, PDA's, reisluidsprekers, enz.

Max: 1300W-220V, 650W-110V