

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Solar Light Juno 2-pack

FQC8266 | Instruction Manual




Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Introduction

This multi-purpose solar lamp can automatically detect brightness. The lamp will enter charging mode to convert the sunlight into electricity, that is stored in the built-in battery during the day. The lamp automatically lights up at night. The light has 4 modes, so you can adjust to a desired lighting mode by pressing the switch button.

Operation Guide

The default mode of the product is the OFF mode. Press the switch button to adjust modes when using the product.

Mode 1: High white light

Press the power button once and the lamp will charge but not light up during the day. It will automatically light up bright white light in darkness or at night.

Mode 2: Low white light

When Mode 1 is in use, press the power button again. The lamp will now charge but not light up during the day, and it will automatically light up dim white light in darkness or at night.

Mode 3: High warm white light

When Mode 2 is in use, press the power button again. The lamp will now charge but not light up during the day, and it will automatically light up bright warm light in darkness or at night.

Mode 4: Low warm white light

When Mode 3 is in use, press the power button again. The lamp will now charge but not light up during the day, and it will automatically light up dim warm light in darkness or at night.



Turn off:

When Mode 4 is in use, press the power button again, to power off the lamp.

Installation

Press the switch button and select a desired mode, then choose a place where there will be enough sunlight to install the lamp.

Ground inserted





1 Install in the bracket

Install the solar lamp on the bracket and buckle it up

2 Assemble all stakes

Assemble all stakes and then insert the lamp vertically into the ground.

Portable use







1 Take out handle

Take out the foldable handle and lift it up for portable use of the solar lamp

2 Place the lamp

It can be hung on a tree or in a tent as well. Or place the lamp on the table.

Wall mount



1 Install in the bracket

Install the solar lamp on the bracket and fasten it

2 Fix the wall mounting part

Fix the wall mounting part and bracket and lock a screw.

3 Drill the holes

Then drill 2 holes on the wall and put the plastic wall plugs into the holes.

4 Fix the lamp on the wall

Now fix the solar lamp on the wall with the 2 screws.




Welkom bij de FlinQ-Familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen hebt gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Introductie

Deze multifunctionele zonnelamp detecteert automatisch de helderheid in de omgeving. De lamp gaat in de oplaadmodus om het zonlicht om te zetten in elektriciteit. De elektriciteit wordt overdag opgeslagen in de ingebouwde batterij. De lamp gaat 's nachts automatisch aan. De lamp heeft 4 standen. Met de schakelknop switcht u tussen de gewenste verlichtingsstanden.

Bediening

De standaardmodus van het product is de UIT-modus. Druk op de schakelknop om de modi aan te passen wanneer u het product gebruikt.

Modus 1: hard wit licht

Druk één keer op de aan/uit-knop en de lamp laadt op, maar brandt overdag niet. De lamp zal automatisch helder wit licht schijnen in het donker of 's nachts

Modus 2: gedimd wit licht

Wanneer Mode 1 in gebruik is, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop. De lamp laadt nu op maar brandt overdag niet, en zal automatisch gedimd wit licht schijnen in het donker of 's nachts.

Modus 3: hard warm wit licht

Wanneer Mode 2 in gebruik is, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop. De lamp laadt nu op maar brandt overdag niet, en zal automatisch helder warm licht schijnen in het donker of 's nachts.

Modus 4: gedimd warm wit licht

Wanneer Mode 3 in gebruik is, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop. De lamp laadt nu op maar gaat overdag niet branden, en zal automatisch gedimd warm licht schijnen in het donker of 's nachts.

Uitzetten:



Wanneer modus 4 in gebruik is, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop om de lamp uit te schakelen.

Installatie

Druk op de schakelknop en selecteer een gewenste stand, kies vervolgens een plek waar voldoende zonlicht zal zijn om de lamp te installeren. Hoe meer licht het

absorbeert, hoe langer de lamp zal branden.

Plaats in de grond





1 Installeer in beugel

Installeer de lamp in de beugel, deze klikt vast

2 Monteer paal

Monteer alle stukken van de paal door deze in elkaar te schuiven

Draagbaar







1 Klap handvat omhoog

Klap het handvat omhoog voor draagbaar gebruik,

2 Hang de lamp op

Hang de lamp op of draag deze mee.

Wall mount



1 Installeer in beugel

Installeer de lamp in de beugel, deze klikt vast

2 Installeer de muur beugel

Bevestig de muurbeugel aan de houder van de lamp

3 Boor de gaten

Boor de gaten in de muur en plaats de pluggen

4 Plaats lamp op muur

Plaats de lamp aan de muur middels de schroeven.




Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1))
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Introduktion

Diese multifunktionale Solarlampe erkennt automatisch die Helligkeit in der Umgebung. Die Lampe geht in den Lademodus, um Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. Der Strom wird tagsüber in der eingebauten Batterie gespeichert. Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein. Die Lampe hat 4 Positionen. Mit der Umschalttaste können Sie zwischen den gewünschten Beleuchtungsmodi wechseln.

Bedienung

Der Standardmodus des Produkts ist der AUS-Modus. Drücken Sie die Umschalttaste, um die Modi anzupassen, wenn Sie das Produkt verwenden.

Modus 1: hochweißer lichtmodus

Drücken Sie einmal den Netzschalter und die Lampe lädt sich auf, leuchtet aber tagsüber nicht. Die Lampe strahlt im Dunkeln oder in der Nacht automatisch helles weißes Licht aus.

Modus 2: modus mit niedrigem weissem licht

Wenn Modus 1 verwendet wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut. Die Lampe lädt sich nun auf, leuchtet aber tagsüber nicht und leuchtet im Dunkeln oder in der Nacht automatisch gedimmt weiß.

Modus 3: hoher warmlichtmodust

Wenn Modus 2 verwendet wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut. Die Lampe lädt sich jetzt auf, leuchtet aber tagsüber nicht und strahlt im Dunkeln oder in der Nacht automatisch helles, warmes Licht aus.

Modus 4: niedriger warmlichtmodus

Wenn Modus 3 verwendet wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut. Die Lampe lädt sich nun auf, leuchtet aber tagsüber nicht und gibt im Dunkeln oder in der Nacht automatisch gedimmtes warmes Licht ab.



Aus:

Wenn Modus 4 verwendet wird, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um die Lampe auszuschalten.

Installation

Drücken Sie die Schaltertaste und wählen Sie eine gewünschte Position aus. Wählen Sie dann einen Ort aus, an dem genügend Sonnenlicht vorhanden ist, um die Lampe zu installieren.

Erdung angebracht





1 Installieren Sie die Solarlampe

Installieren Sie die Solarlampe auf der Halterung und befestigen Sie sie.

2 Montieren Sie alle Pfosten und stecken

Montieren Sie alle Pfosten und stecken Sie die Lampe dann senkrecht in den Boden

Tragbarer Einsatz







1 Nehmen Sie den Klappgriff heraus

Nehmen Sie den Klappgriff heraus und heben Sie ihn an, um die Solarlampe tragbar zu verwenden.

2 Setzen Sie die Glühbirne ein

Die Lampe kann jetzt auch an einem Baum oder in einem Zelt aufgehängt werden.

Wandmontage



1 Installieren Sie die Solarlampe

Installieren Sie die Solarlampe auf der Halterung und befestigen Sie sie.

2 Befestigen Sie die Halterung

Bringen Sie das Wandhalterungsteil und die Halterung an und ziehen Sie eine Schraube fest.

3 Bohren Sie dann 2 Löcher

Bohren Sie dann 2 Löcher in die Wand und stecken Sie die Kunststoffdübel in die Löcher.

4 Reparieren Sie die Lampe

Befestigen Sie nun die Solarlampe mit den 2 Schrauben an der Wand.




Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Introduction

Cette lampe solaire multifonctionnelle détecte automatiquement la luminosité dans l'environnement. La lampe passe en mode de charge pour convertir la lumière du soleil en électricité. L'électricité est stockée pendant la journée dans la batterie intégrée. La lampe s'allume automatiquement la nuit. La lampe a 4 positions. Vous pouvez basculer entre les modes d'éclairage souhaités avec le bouton de commutation.

Fonctionnement de l'appareil

Le mode par défaut du produit est le mode OFF. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour régler les modes lors de l'utilisation du produit.

Mode 1: mode lumière blanche élevée

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation et la lampe se charge, mais ne s'allume pas pendant la journée. La lampe émettra automatiquement une lumière blanche brillante dans l'obscurité ou la nuit.

Mode 2: mode de faible lumière blanche

Lorsque le mode 1 est utilisé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. La lampe se charge maintenant mais ne s'allume pas pendant la journée et émettra automatiquement une lumière blanche atténuée dans l'obscurité ou la nuit.

Modus 3: mode lumière élevée et chaude

Lorsque le mode 2 est utilisé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. La lampe se charge maintenant mais ne s'allume pas pendant la journée et émettra automatiquement une lumière chaude et brillante dans l'obscurité ou la nuit.

Mode 4: mode lumière basse chaude

Lorsque le mode 3 est utilisé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. La lampe se charge maintenant mais ne s'allume pas pendant la journée et émettra automatiquement une lumière chaude atténuée dans l'obscurité ou la nuit.



Off:

Lorsque le mode 4 est utilisé, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lampe.

Installation

Appuyez sur le bouton de l'interrupteur et sélectionnez la position souhaitée, puis choisissez un endroit où il y aura suffisamment de soleil pour installer la lampe.

Mise à la terre installée





1 Installez la lampe solaire

Installez la lampe solaire sur le support et fixez-la

2 Assemblez tous les poteaux

Puis insérez la lampe verticalement dans le sol, la pelouse, la plage ou d'autres endroits pour fixer la lampe.

Utilisation portable







1 Sortir la poignée

Sortez la poignée pliante et soulevez-la pour une utilisation portable de la lampe solaire.

2 Insérez l'ampoule

La lampe peut maintenant aussi être accrochée à un arbre ou dans une tente. Ou placez la lampe sur la table.

Montage mural



1 Installez la lampe sur le support

Installez la lampe solaire sur le support et fixez-la.

2 Fixer le support

Fixez la pièce de montage mural et le support et serrez une vis.

3 Percer les trous

Percer ensuite 2 trous dans le mur et insérez les chevilles en plastique dans les trous.

4 Fixez la lampe

Fixez maintenant la lampe solaire au mur à l'aide des 2 vis.

EU-verklaring van overeenstemming

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hierbij:

Conformeert dat de genoemde producten zijn met de volgende essentieel gezondheid, veiligheid en gevaarlijke stoffen beperkingen in elektrische en elektronische apparatuur eisen van de relevante Europese Unie harmonisatie richtlijnen 2014/30/EU,(EC)NO 1907/2006,(EU)2015/863, 863,(EU)2019/2021,2012/19/ EU. De conformiteit wordt gegarandeerd door het CE-symbool. Dit product is getest volgens geharmoniseerde normen en specificaties van de EU-communitaire wetgeving, geldende versies zullen geldig zijn in 01-2023. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.flinqproducts.nl.

FlinQ Product naam

FlinQ Commerce

Adres:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
Nederland

Verklaart onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant dat het volgende product:

FlinQ Solar Light Juno

Merksnaam:

FlinQ

Product naam:

FlinQ Solar Light Juno

EAN code:

8720168689696

Product type:

Solar Light

Jaar van fabricage:

2023

Geproduceerd in:

China

Bevoegde handtekening

Ondertekend voor en namens:



Naam:

Erwin Honing

Titel:

CEO

Plaats:

3755LD Eemnes, Nederland

Datum:

13-02-2023

TECHNISCHE WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD VAN VERDERE ONTWIKKELINGEN

EN IEC 55015:2019 /A11:2020
EN IEC 61000 3 2:2019 /A1:2021
EN 61000-3-3: 2013/A2:2021
EN 61547:2009

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:

FlinQ Commerce

Address:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ Solar Light Juno

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Solar Light Juno

Barcode / EAN:

8720168689696

Product type:

Solar Light

Production date:

2023

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

13-02-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/30/EU,(EC)NO 1907/2006,(EU)2015/863, 863,(EU)2019/2021,2012/19/EU. and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 01-2023. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

EN IEC 55015:2019 /A11:2020
EN IEC 61000 3 2:2019 /A1:2021
EN 61000-3-3: 2013/A2:2021
EN 61547:2009

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Par la présente nous:

Entreprise:

FlinQ Commerce

Adresse:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
Pays-Bas

Déclarons sous la seule responsabilité que les équipements suivants:

FlinQ Solar Light Juno

Marque de produit:

FlinQ

Nom du produit:

FlinQ Solar Light Juno

Numéro de produit:

8720168689696

Type de produit:

Solar Light

Année de fabrication:

2023

produit en:

China

Signature autorisée

Ondertekend voor en namens:



Nom:

Erwin Honing

Titre:

PDG FlinQ commerce

Lieu:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

13-02-2023

Conformez-vous que les produits mentionnés sont conformes aux restrictions de sécurité et de substances dangereuses suivantes dans les exigences relatives aux équipements électriques et électroniques des directives d'harmonisation pertinentes de l'Union européenne 2014/30/EU,(EC)NO 1907/2006,(EU)2015/863, 863,(EU)2019/2021,2012/19/EU et tous les amendements. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé conformément aux normes harmonisées et aux spécifications de la législation communautaire de l'UE, les versions applicables seront valables le 01-2023. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.flinqproducts.nl

CHANGEMENTS TECHNIQUES SUJETS À DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

EN IEC 55015:2019 /A11:2020
EN IEC 61000 3 2:2019 /A1:2021
EN 61000-3-3: 2013/A2:2021
EN 61547:2009

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hiermit erklärt:

Unternehmen:

FlinQ Commerce

Adresse:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
Holland

Unter der alleinigen Verantwortung, dass die folgenden Ausrüstungen:

FlinQ Solar Light Juno

Produktmarke:

FlinQ

Produktname:

FlinQ Solar Light Juno

Produktnummer:

8720168689696

Produktart:

Solar Light

Herstellungsjahr:

2023

Produziert in:

China

Autorisierte Unterschrift

Unterzeichnet für und im Auftrag:



Name:

Erwin Honing

Titel:

CEO

Platz:

3755LD Eemnes, Holland

Datum:

Solar Light

Stellen Sie sicher, dass die genannten Produkte den folgenden Sicherheits- und Gefahrstoffbeschränkungen in Bezug auf elektrische und elektronische Geräte gemäß den einschlägigen Harmonisierungsrichtlinien der Europäischen Union 2014/30/EU,(EC)NO 1907/2006,(EU)2015/863, 863,(EU)2019/2021,2012/19/ EU entsprechen und alle Änderungen. Die Konformität wird durch das CE-Symbol garantiert. Dieses Produkt wurde gemäß harmonisierten Standards und Spezifikationen der EU-Gemeinschaftsgesetzgebung getestet. Die anwendbaren Versionen sind gültig vom 01-2023. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.flinqproducts.nl

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN WEITEREN ENTWICKLUNGEN

EN IEC 55015:2019 /A11:2020
EN IEC 61000 3 2:2019 /A1:2021
EN 61000-3-3: 2013/A2:2021
EN 61547:2009

FlinQ Commerce

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl

info@flinqproducts.nl